

## A510 Data Display for A723/733



- Pour afficher les données sur le site et de copier les données de la RTU sur une carte mémoire.
- Partout où les données doivent être contrôlés sur place, par exemple lors de l'étalonnage des capteurs de niveau d'eau, A510 affichage des données est le bon choix. Un câble à 5 broches, il se connecte à la RTU. Par la simple pression d'un bouton, le jeu le plus récent de données est lu et affiché.
- En outre, l'affichage des données A510 dispose d'un lecteur MMC intégré. La mémoire interne d'une RTU peut donc facilement être transférer sur un support externe. Cela peut être nécessaire pour éviter la perte des données, par exemple lorsque le réseau GSM est en panne, et les données ne peuvent plus être récupérées par radio.
- Le système est actionné par bouton-poussoir / s de braquage unique. Un menu confortable guide l'utilisateur à travers les différentes fonctions.